
# SEIKO CHROMATIC TUNER SAT800 取扱説明書

# 各部の名称



[液晶ディスプレイ] [裏面] 電池ぶた スリットスタンド チューニングメーター -50 +50 0 닉닉[] Hz 48 0 0 ŧ--ド表示 基準ピッチ/ オクターブ・音名表示

## ご使用の前に

電池ぶたを開け、極性(向き)を間違えないよう、電池をセットしてください。

付属の電池は機能確認用ですので、寿命が短い場合があります。

電池の交換のしかたは下記「電池交換の方法」をご参照ください。

## チューニングの方法

# (接続の際のご注意)

電気・電子楽器をチューニングする場合や、別売のピックアップマイク(STM10/STM20)を使用してチューニングする場合は、プラグをインプットジャックに接続します。インプットジャックにプラグが接続されているときは内蔵マイクはご使用になれません。

本機のインプットジャックおよびアウトプットジャックにはブラグの柄の部分の直径が14mm以下のものが使用可能です。構造上、一部の特殊な形状のブラグは挿入できない場合があります。

アコースティック楽器等のチューニングで内蔵マイクをご使用になる場合はインプットジャックには何も接続せず、なるべく本機と楽器を近づけてチューニングしてください。また、周囲の雑音や他の楽器の音がチューニングの妨げになることがありますのでなるべく静かな環境でご使用ください。



プラグの抜き差しを行う場合は接続されている全ての機器の電源をオフにしてから行ってください。



インプットジャックに何も接続しない状態でアウトプット端子にアンプなどの機器を接続しないでください。内蔵マイクロフォンによりハウリングを引き起こし、接続されている機器を破損する恐れがあります。

# (バイパス機能)

アウトブットジャックには本機の電源のオン、オフにかかわらずインブットジャックに入力された信号をパイパスする機能が備えられていますが、この機能を使用する場合はノイズの影響を避ける為、必ず本機の電源をオフにしてご使用ください。

## チューニング

オートモード (AUTO) でのチューニング

自動チューニングするモードです。楽器を鳴らすと、その音にいちばん近いオクターブ・音名が表示され、その音に対して高いか低いかを針で示します。

- 1.電源スイッチを押して電源をオンにします。
- 2.モードスイッチを押して、オートモード(AUTO)を選びます。
- 3.楽器を単音で鳴らします。内蔵マイクでチューニングする場合は、なるべく静かな環境で、本機の近くで楽器を鳴らしてください。
- 4. 合わせたい音名が表示されるように楽器をチューニングしてください。
- 5. メーターの針が0セントに合うように楽器をチューニングします。楽器音と表示音のズレが±3セント以内になると、チューニングガイドの中央の緑のランプが点灯します。

マニュアルモード (MANUAL) でのチューニング

あらかじめ音名をセットしてチューニングするモードです。楽器を鳴らすと、セットした音名 に対して高いか低いかを針で示します。

- 1.電源スイッチを押して電源をオンにします。
- 2.モードスイッチを押して、マニュアルモード(MANUAL)を選びます。
- 3. ノートアップ( )/ノートダウン( )スイッチを押してチューニングしたい音名(ノート)をC~Bから選択します。
- 4.楽器を単音で鳴らします。内蔵マイクでチューニングする場合は、なるべく静かな環境で、本機の近くで楽器を鳴らしてください。
- 5. メーターの針が0セントに合うように楽器をチューニングします。楽器音と表示音のズレが ±3セント以内になると、チューニングガイドの中央の緑のランプが点灯します。

#### サウンドモード (SOUND) でのチューニング

サウンドモードはチューナーから発音される基準音を耳で聞いて楽器をチューニングします。

- 1.電源スイッチを押して電源をオンにします。
- 2. サウンドスイッチを押してサウンドモードにします。
- 3. ノートアップ ( ) / ノートダウン ( ) スイッチを押してチューニングしたい音名 (ノート)をC~Bから選択します。出力される音はC4~B4の1オクターブのみです。
- 4. 発音される基準音に合わせて楽器をチューニングします。

#### 基準ピッチの変更

基準ピッチを変更する場合は、ピッチアップ( )/ピッチダウン( )スイッチを押して変更します。ピッチ設定範囲: A 4 = 410~450 Hz

# チューニング例

ここでは最も一般的なギターおよびベースギターのチューニング例(弦名、オクターブ表示、音名)をご紹介します。

ギター								
弦	6	5	4	3	2	1		
オクターブ (数字) 音名 (アルファベット)	2E	2A	3D	3G	3B	4E		

ベースギター								
弦	4	3	2	1				
オクターブ (数字) 音名 (アルファベット)	1E	1A	2D	2G				

#### その他の機能

#### バックライト機能

バックライトスイッチを押すと液晶ディスプレイの照明が高輝度で点灯します。音の入力やスイッチの操作が15秒以上無かった場合は電池の消耗を防ぐ為、自動的に輝度が半減します。輝度が半減している間に再び音の入力やスイッチの操作があった場合は高輝度モードに戻ります。また、輝度が半減してからさらに音の入力や有効なスイッチの操作が3分以上無かった場合は電池の消耗を防ぐ為自動的に消灯します。パックライトがいずれかの輝度で点灯している時に再度バックライトスイッチを押すと手動で消灯できます。

#### オートパワーオフ機能

電池の消耗を防ぐ為に音の入力やスイッチ操作が一定時間無かった場合は自動的に電源がオフになります。 (オートモードとマニュアルモード: 10分、サウンドモード:5分)

#### メモリーバックアップ機能

ご使用中に設定した内容は電源をオフにしてもメモリーに保存されます。ただし、電池交換などで電池を取り外してしばらく置くとメモリー内容は消去され、初期状態にリセットされます。

初期状態 モード = AUTO、ピッチ = 440Hz、音名 = A

# 電池交換の方法

電池が消耗してくると液晶ディスプレイの表示が薄くなったり、チューニングガイドランプが暗くなります。電池が消耗した状態でお使いになりますと誤動作や故障の原因となりますので、速やかに電池の交換を行ってください。


## 重要! 電池交換作業の前に必ず本機の電源をオフにします。

- 本体裏面の電池ぶたを図のようにスライドさせて外します。
- 2. 単4乾電池(2本)を、極性を間違えないよ うに図のように正しくセットします。
- 3. 電源スイッチを何度が押して正常に動作することを確認します。

電池交換は2本同時に行ってください。古い電池と新しい電池、違う種類の電池、メーカーの違う電池を混ぜてご使用にならないようにしてください。

古い電池は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

長期間ご使用にならない場合は本機より電池 を抜いた状態で保管してください。



# スリットスタンドの使い方

本機背面のスリットスタンドは下図のようにカードやコインなどを差してスタンドのように使用するためのものです。

大切なカードやコインなどは使用しないでください。

カードやコインなどの厚みによっては差し込めないことがあります。無理に差し込みますと 本機およびカードやコインなどの破損や怪我の原因となる場合があります。





# 注意事項

本製品は、十分な品質管理のもとに厳密な検査をクリアしておりますが、非常に精密な電子機器です。落下等による衝撃、振動、圧力等が故障の原因となる場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。

本機を長期間同じ場所に設置したままにしないでください。設置面に跡が残る場合があります。

本機の電源が入っているとチューニングを行っていない場合でも周囲の音やハムノイズなどの影響でノイズを拾いチューニング時のような表示をすることがありますが故障ではありません。楽器の音を入力しますと正常にチューニングできます。

ストラップホールにストラップを装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。怪我や本機の破損などの原因になります。

チューニング範囲内の音であっても倍音成分の多い楽器や、音の減衰が早い楽器の音は調律できない場合があります。

#### 製品仕様

チューニングモード: オート/マニュアル・サウンド

チューニング範囲 : A0 (27.5Hz) ~ C8 (4186.0Hz) (A4=440Hz時)

基準音発振範囲 : C4~B4(半音刻み、12音)

調律精度 : ±1セント

基準ピッチ : A4=410Hz ~ 450Hz (1Hz刻み)

付加機能 : オートパワーオフ、メモリーバックアップ、バックライト

端子 : インプットジャック( 6mm)

アウトプットジャック( 6mm)

電源 : 単4型乾電池 × 2本 (3V)

寸法 : 120.0 (W) x 80.4 (H) x 23.8 (D) mm ( 突起部含む)

重量 : 150g( 電池含む)

付属品 : 取扱説明書、単4型乾電池 x 2本(機能確認用)

仕様および外観などは、改良のため予告なく変更することがあります。